

## KORG TILL SPARKCYKEL ERGOBJÖRN MOD 65

Se nr 1 på skissen


Korg till Ergobjörn modell 65. Reservdel till **070-H100** och **070-H200**.

### De vanligaste reservdelarna

1. Korg, nr **12 20 03 42**
2. Bakhjul, nr **07 01 34 50**
3. Framhjul, nr **07 01 90 29**
6. Gummihandtag, nr **07 04 03 01**
9. Bromshandtag, nr **07 09 04 17**
10. Bromsvajer, nr **07 09 04 20**

### Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



### Fakta

Artikelnummer: 12 20 03 42