

FRAMHJUL INNERSLANG TILL SPARKCYKEL ERGOBJÖRN MOD 10

Se nr 11 på skissen, innerslang endast


Innerslang till framhjul Ergobjörn modell 10. Reservdel till **070-H300**.

De vanligaste reservdelarna

1. Bromsvajer, nr **07 09 04 20**
2. Bromshandtag, nr **07 09 04 17**
3. Korg, nr **10 50 03 47**
4. Gummihandtag, nr **07 04 03 01**
8. Bakhjul, nr **07 01 34 50**
11. Innerslang till **luftgummidäck 07 01 90 33**. Se också massivt hjul **07 01 90 32**.

Offert

Vi skickar dig gärna en offert. Knappen "Lägg i offertkorgen" kan användas för de artiklar på hemsidan som du vill ha offert på. Offerten, som skickas per e-mail om inget annat anges, är helt kostnadsfri. Du binder dig inte till någonting. När du valt önskade produkter för offerten, gå till "Offertkorg" där namn, e-mail och kundslag (landsting, kedja, privatperson) anges. Offert skickas oftast samma dag eller vardagen efter.



Fakta

Artikelnummer: 07 01 90 34