

Säckhållare För 30, 60 eller 125 liters säckar

Stativ

Helsvetsat och förkromat. Försett med avvisare så att locket inte slår i väggen.

Lock

Väpplastlocket eliminerar klämrisk och ger lätt pedaltryck, det stängs och öppnas tyst, är hygieniskt utformat, sluter tätt kring hållarringen och är lätt löstagbart för enkel rengöring eller utbyte. Färger röd, vit, blå.
Plåtlocket är pulverlackerat i vit färg.

Säckhållarring

Uppfällbar överfallsring med friktionsbroms för att eliminera klämrisk vid säckbyte. Även säckens fästring är uppfallbar, vilket ger enkel och hygienisk hantering. Säckringen är försedd med låsknaster för att säcken ska sitta säkert.



071-2000

Hjul

Finns i modeller med två eller fyra hjul. Tvåhjulningarnas hjul är ej svängbara, vilket hjulen är på fyrehjulningarna.

TVÄTTSÄCKHÅLLARE

070-6000 och 071-6000

För 125 l säckar. Förkromat stålrohrsstativ. Dess fjäderstål med gummidobbar håller säcken i ett fast grepp. Fyra 75 mm hjul med 80 mm avvisarring.

070-3300

Monteringsbar. För 125 l säckar. Förkromat stålrohrsstativ med gummidobbar håller säcken i ett fast grepp. Byte av säck sker genom att trycka ihop de fjädrande fästarmarna. Fjäderstålet i vagnsbotten hjälper fästarmarna att hålla säcken utspänd i ett fast grepp. Fyra 75 mm hjul.

Pedalhink

Stabild utförande i rostfritt stål. Stabil pedalautomatik. Insatsens handtag kommer inte i kontakt med avfallet. Invändig hink i plast. Mått 280x350 mm. Vikt 2,4 kg Rymd 13 l.

Säckhållare med lock och fotpedal

	Art nr Plåtlock	Art nr Plastlock
30 l, två 50 mm hjul	070-1002	071-1002
60 l, två 50 mm hjul	070-2002	071-2002
125 l, två 100 mm hjul	070-3002	071-3002
125 l, fyra 100 mm hjul	070-3062	071-3062

	Plåtlock	Plastlock
30 l, fyra 50 mm hjul	070-1023	071-1023
60 l, fyra 100 mm hjul	070-2023	071-2023
125 l, fyra 100 mm hjul	070-3023	071-3023

Säckhållare utan lock

30 l, fyra 50 mm hjul	070-1034
60 l, fyra 100 mm hjul	070-2034
125 l, fyra 100 mm hjul	070-3034
30 l, två 50 mm hjul	070-1004
60 l, två 100 mm hjul	070-2004
125 l, två 100 mm hjul	070-3004

Väggfast säckhållare

	Utan lock	Plåtlock	Plastlock
30 l	070-1001	070-1000	071-1000
60 l	070-2001	070-2000	071-2000
125 l	070-3001	070-3000	071-3000

Dubbel säckhållare

Sida/sida utan lock	070-4034
Sida/sida med plastlock	071-4034
Rygg/rygg utan lock	070-5034
Rygg/rygg med plastlock	071-5034



071-5034

Tvättsäckhållare och pedalhink

125 l med lock	071-6000
125 l utan lock	070-6000
125 l utan lock, stativ	070-3300
Pedalhink	070-0000



070-0000



071-3023 och 070-1002



071-6000



070-3300



071-3002