



VOWALON BESCHICHTUNG GmbH + AKV International GmbH
OBJEKT KOLLEKTION - CONTRACT COLLECTION - contract basics - organic nature
 resistance of disinfectants

substance	disinfectants
manufacturer	Antiseptica chem.-pharm. Produkte GmbH Antiseptica Kombi Flächen Des. Anios
name of disinfectant	SURFA SAFE B. Braun Melsungen AG Meiseptol® Meiseptol® rapid Meiseptol® Meiseptol® SF Hexaquart® S Hexaquart® plus Meisith® Melisseptol® foam pure + fresh Bacillo® AF Bacillo® 30 Foam Kohrsolin® extra Tissues Mikrobac® forte Microbac® Tissues Cosimed ANTIGONE WIPES DAN MORE DESOMED Suma Tab D4 BIGUANID FLÄCHE N CLEANISEPT® DESCOSEPT AF OPTISAL® N OPTISEPT® DR. SCHUMACHER GMBH
	Ecobal GmbH Incidin® Extra N Incidin® Extra Incidin® Active Incidin® Spray Incidin® Active Incidin® Rapid Incidin® Liquid Spray Incidin® PLUS Incidin® perfekt Incidin® PLUS Merz Pursept® -FD Pursept® -A Xpress Aldasan® 2000 Clorina® Fugaten® Hospisept® - Tuch Lysiformin® Lysiformin® Lysiformin® Lysiformin® spezial Lysiformin® 2000 Trichlorol® B10 Micro Clean Micro Clean Foam lmmix Clean PEPPIER GmbH & Co. KG SAPTAPIN® AQUAQUICK PINO GmbH Reckitt Benckiser antifect® FD 10 Esemfix® Gevisol® Mikrozid® AF Liquid - acryl-des® mikrozid® sensitive liquid perform® terralin® liquid terralin® protect TFH protect

The tested disinfectants does not cause any damage at the surface of the AKV upholstery vinyl.

The disinfectants should not be changed.

Only use one disinfectant and rinse with clear water: Never use a mixture of various disinfectants!

As we have no influence on the production and raw materials of the disinfectants, we can give no general guarantee of resistance.

■ disinfectants resistant

- disinfectants not resistant

result:

comment:

07.01.2015

appendix:

Disinfectant compatibility


VOWAled Artificial leather for upholstery

 ■ suitable disinfectant
 ○ not suitable for light colours

Producer	Pisa	Padova Plus	Peri	Pulfero _{EL}	Palm Beach
Akzo Nobel					
Natriumhypochlorid	■	■	■	■	■
Bode					
Bacillol AF	■	■	■	■	■
Cutasept	■	■	■	■	■
Braun					
Meliseptol Foam Pure	■	■	■	■	■
Softasept N	■	■	■	■	■
Meliseptol	■	■	■	■	■
Helipur	■	■	■	■	■
Melsitt	■	■	■	■	■
Melsept	■	■	■	■	■
Desomed					
Desomed Rapid	■	■	■	■	■
Dr. Schumacher					
Descosept AF	■	■	■	■	■
Ecolab					
Incidin foam	■	■	■	■	■
Incidin Plus	■	■	■	■	■
Incidin perfekt	■	■	■	■	■
Incidin liquid	■	■	■	■	■
Favodent Karl Huber					
Flora quick	■	■	■	■	■
Henkel					
Incidur-Spray	■	■	■	■	■
Lysoform					
Fugaten Spray	■	■	■	■	■
Orochemie					
B45	■	■	■	■	■
Peppler					
Micro clan	■	■	■	■	■
Pepp clean	■	■	■	■	■
Ruck					
Sprühdesinfektion	■	■	■	■	■
Reckitt Benckiser					
Sagrotan med	■	■	■	■	■
Schülke & Mayr					
Kodan Tinktur Forte	■	■	■	■	■
Esemfix	■	■	■	■	■
Octenisept	■	■	■	■	■
Mikrozid AF	■	■	■	■	■
Unident					
Unsisepta foam	■	○	■	■	■

We recommend to test a disinfectant on an invisible point of the covering before any regular application of this disinfectants.

Note:

The highest amount of use has been tested in 50 applications. The operating instruction has to be note in any cases. An impairment of the material at long-term use can not be excluded. If not listed disinfectants will be used, do not hesitate to contact our laboratory for testing the compatibility. The change of the disinfectant, especially when using the disinfectant for a long tern, should be avoided, to exclude the damage of the product. Because we have no influence on the production and on the raw materials of the disinfectants, we need to decline any guaranteeing on the disinfectant compatibility of our materials.

Bankverbindungen:

Commerzbank

 Konto:350 581 00
 BLZ: 870 400 00

 Swift BIC: COBADEFFXXX
 IBAN: DE05870400000350658100

Sparkasse Vogtland

 Konto:3580 002 642
 BLZ: 870 580 00

 Swift BIC: WELADED1PLX
 IBAN: DE02670580003580002642

Deutsche Bank

 Konto:4200 465 00
 BLZ: 870 700 00

 Swift BIC: DEUTDE8C
 IBAN: DE86870700000420046500

Geschäftsführer: Gregor Götz, Friedmar Götz

 USt-IdNr.: DE 141095230
 Steuer.-Nr.:223 / 121 / 00626

 Kreisgericht: Chemnitz
 Handelsregister: HRB1072

Überprüfung der Desinfektionsmittelbeständigkeit

Reli+One Virkon

Vor Gebrauch Beutel 10g mit 1 Liter Wasser 25°C anrühren.

A.

1 min Einwirkzeit → 30x „Abwischen“

B. 1 h Einwirkzeit

Artikel	Desinfektionsmittel		Desinfektionsmittel	
	Reli+One Virkon	DAX 70+	Reli+One Virkon	DAX 70+
P3392	Keine Veränderung	Abw. i. D.	Abw. i. D.	Abw. i. D.
P3098PS	h	h	h	h
P3049PS	h	h	h	h
P3097	h	h	h	h

4.06.14
 AH